ESSANI®
Lighting & Technology

TOMADA AXIS
POWER SOCKET AXIS
Modelo/model: ETEBOX.19.4-V1-**

Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danifcado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modifcações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modifcação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modifcações de forma correta.
1. During installation, maintenace and repairs the system must be completely disconnected from the mains eletricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifcations are made.
6. Please keep these installaction instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.


Parâmetros Técnicos
Technical Parameters


Acabamento Surface finish	**Preto /** Black **Branco/** White **Inox /** Stainless steel
Tamanho Size	**245mmX 110mmX 85mm**
Capacidade do USB A+C USB A+C capacity	**5.0V 3.1A** **15.5W**
Comprimento do cabo Cable lenght	**200mm**
Tipo de cabo Cable type	**3 X 1,5mm2**
Dimensões furo Hole size	**233mm X 93mm**




Configuação *Configuration*	**2X** **Tomada elétrica** *Eletrical socket* **FR CEE 7/5 (E)**	**1X** **USB A carregamento** *USB A charge* **QC3.0**	**1X** **USB C carregamento** *USB C charge* **PD3.0**

Dimensões
Size









Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL

ESSANI®
Lighting & Technology

TOMADA AXIS
POWER SOCKET AXIS
Modelo/model: ETEBOX.19.4-V1-**

Instruções de instalação e funcionamento
Installation and operating Instructions


1

Desmontar sem voltagem
Disassemble without voltage

2



3



4



5



Sistema de abertura :
Opening system:

Para abrir
To open





Pressione o topo de para ativar o sistema de abertura
Press the top to active opening system

Para fechar
To close





Pressione o topo de encontro á base
Press the top against the base

Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | All images are for illustrative purposes only

DESIGNED IN PORTUGAL