ESSANI®
Lighting & Technology

TOMADA CENTER
Power Socket Center

Modelo/model: ETEB30.21.V1**


Parâmetros Técnicos
Technical Parameters

Tamanho Size	144,5mm X 260mm
Furo Hole	Ø 122mm
Acabamento Surface finish	Preto / Branco Black / White




Configuração Configuration						
4x Tomadas Elétricas Electrical sockets	1x USB A (Carregamento) USB A (Charging)	1x USB C (Carregamento) USB C (Charging)	1x HDMI	1x RJ45	1x Carregador Wireless Wireless Charging Q.I STANDARD(1.2)	

Dimensões
Size







Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danifcado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modifcações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modifcação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modifcações de forma correta.

1. During installation, maintenace and repairs the system must be completely disconnected from the mains eletricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifcations are made.
6. Please keep these installaction instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.

Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL

ESSANI®
Lighting & Technology

TOMADA CENTER
Power Socket Center

Modelo/model: ETEB30.21.V1.**

Instruções de instalação e funcionamento
Installation and operating Instructions




Sistema de abertura :
Opening system:

Para abrir
To open




Pressione o topo para activar o sistema de abertura
Press the top to active opening system

Para fechar
To close



Pressione o topo de encontro á base.
Press the top against the base

Carregador wireless
Wireless charger



Coloque o seu Smartphone sobre a superficie para activar o carregamento por wireless.
O carregamento iniciará de forma imediata.
(Salvo compatibilidade do Smartphone para com o sistema)

Place your Smartphone on a surface to activate wireless charging.
Charging will starting immediately.
(Unless Smarphone is compatible with this system)

Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL